

SciPhone – Manuál v1.0



Vítejte při používání našeho SciPhone i68/i9+++ - GSM telefon s možností ručního zápisu vstup a LCD dotykovou obrazovku. Telefon vám umožní velkou uživatelskou zkušenost s všestrannými funkcemi jako, intuitivní ovládání, přenosná miniaturní kamera, MP3, dotyková obrazovka, připojení JAVA a stereo FM.

Věnujte pozornost následující bezpečnostní informaci při používání tohoto telefonu:

Dopravní bezpečnost: nepoužívejte mobilní telefony při řízení. Pro bezpečnost provozu, prosím zaparkujte vaše vozidlo u cesty předtím než budete používat telefon.

Aplikační prostředí: mobilní telefony mohou ohrozit vaše zdraví kvůli vlivu externích elektromagnetických vln, proto doporučujeme, abyste se striktně řídili místními předpisy a přestali používat váš telefon kdykoli o to budete požádán.

Lékařské oznámení: vypněte telefon nebo odejděte od lékařských zařízení, u kterých váš telefon může přispět k jejich špatné funkci (stimulátory, elektrokardiografy apod.).

Letectví: Používání vašeho telefonu v letadle může bránit přenosu radiotelekomunikace a tak způsobit letecké nebezpečí. Vypněte váš telefon před startem letadla nebo vyjměte baterii kvůli bezpečí.

Benzinové čerpadlo: Vypněte váš telefon u benzinových čerpadel, kvůli bezpečí.

Exploze v nebezpečném prostředí: Ujistěte se, že jste vypnuli váš telefon před vstupem do nebezpečného prostředí, jako jsou např. chemické továrny.

Standardní užívání: Podívejte se prosím do instrukcí v manuálu pro správný chod tohoto telefonu.

Kvalifikovaný servis: Jen kvalifikovaný a schválený pracovník může opravovat tento telefon; vadná instalace a údržba vás může ohrozit.

Doplňky a baterie: Prosím užívejte jen exkluzivní příslušenství, která jsou součástí balení vašeho telefonu.

Tísňové volání: V případě tísně je možno volat tísňové číslo 112 přímo z telefonu (bez použití sim karty) od místního síťového poskytovatele služeb.

Bezpečí dětí: Uchovávejte váš telefon mimo dosah dětí.

Prohlášení o shodě:

Váš telefon je oprávněný užívat GSM rozvodnou síť a vyhovuje následujícím požadavkům:

.. ETS 300 - 342 - 1 (z toho důvodu EMC)

Evropský digitální Telecom systém 98/13/EC, CTR19 a CTR20 (CTR: smluvní technické požadavky),

.. 73/23/EEC "požadavek na nízké napětí" je aktualizovaný až 93/68/EEC

Možnosti a funkce

- .. Ruční PDA
- .. Čtyřnásobné skupiny: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 MHz
- .. Podpora ručního zápisu
- .. LCD dotyková obrazovka
- .. Virtuální klávesnice
- .. Sportovní senzor (třesením lze měnit, pozastavit, vypnout nebo otočit obraz)
- .. Slot na dvě sim karty - spolehlivý pomocník
- .. Fotoaparát s videokamerou (s nízkým rozlišením)
- .. Možnost přehrávání filmů ve formátu .3gp
- .. MMS
- .. WAP
- .. JAVA
- .. FM'S stereo rádio
- .. MP3
- .. MP4 nahrávání
- .. 3.2 palcový barevný monitor
- .. Polyfonní vyzváněcí tón
- .. Micro SD karta- kompatibilní do 8 Gb
- .. Automatický seznam zmeškaných volání, přijatá volání a volby volání, čas záznamů
- .. Spořič obrazovky
- .. Kalkulačka, hry, kalendář a budík
- .. Prohlížeč telefonního seznamu s volbou rychlého hledání kontaktů
- .. Nastavitelná hlasitost telefonních hovorů a vyzváněcích tónů
- .. Nepovinné osobní profily
- .. Inteligentní ovládání hudebního přehrávače
- .. Telefonní zámek

1 Vzhled a funkce

1.1 seznámení s telefonem

Funkcionál klíče

Hlasitost

Kamera

1.2 klíčové definice

(1) funkční klávesy

- z Tento telefon se spouští hlavním tlačítkem. Stiskněte spínací tlačítko, čímž se aktivuje obrazovka a prstem přejeďte po virtuální klávese zleva doprava, čímž vstoupíte do menu.
- z Pro nejčastější operace můžete použít klávesové zkratky na spodu obrazovky.
- z Dlouhý stiskem spínacího tlačítka telefon zapnete nebo vypnete.

(2) ovládání hlasitosti

- z Kolébkou vlevo na straně telefonu můžete ovládat hlasitost při telefonování i při přehrávání filmů a hudby.
- z Touto kolébkou lze i rolovat v menu nahoru a dolů dle potřeby.

1.3 dotyková obrazovka a pero (stylus)

V pravé dolní části telefonu je uloženo dotykové pero, se kterým lze operovat v menu nebo cokoli napsat v menu na dotykové obrazovce. Dotyková obrazovka je křehká na bázi skla. Vyžaduje opatrné zacházení. Prosím užívejte jen pero dodávané s vaším telefonem. Toto je vyrobené ze zvláštních materiálů a nepoškodí obrazovku. Nepoužívejte na obrazovce špičaté a ostré předměty.

1.3 sportovní senzor

Důležitý rysem tohoto telefonu je pohybový senzor, kterým se dají ovládat některé funkce. Můžete jej použít pro přepnutí telefonu z nečinnosti do pracovní pohotovosti, otáčet obraz nebo ovládat nějaké hry jen otřesením.

2 instrukce

2.1 jak vložit baterii

Stiskněte víko akumulátoru a potom ho posunem dolů a od telefonu odklopte, umístěte baterii do prostoru pro ni určeného kontakty k sobě a vtačte ji do doku a potom přiklopte víko a posunem nahoru je umístěte do původní polohy.

2.2 jak odstranit baterii

Dlouhým stiskem vypínače aktivujete virtuální tlačítko pro vypnutí telefonu, které posunem prstu vpravo aktivujete a telefon se vypne. Potom postupujte opačným postupem popsáním v bodě 2.1.

2.3 jak vložit vaši SIM kartu

Pro tuto operaci musí být telefon vypnutý a nesmí být připojen k nabíječce. Odkryjte víko baterie a vpravo dole je slot pro dvě SIM karty. Je možno použít i pouze jednu.

- Vložte první SIM kartu do spodní štěrby kontaktem nahoru a zkoseným rohem ven (vpravo)
- Druhou SIM kartu vložte do horní štěrby kontaktem dolů a zkoseným rohem ven (vlevo)

Slot pro dvě SIM karty je spolehlivým pomocníkem využívajícím progresivní technologii použití dvou SIM karet současně bez přepínání, a to i od různých operátorů s využitím kontaktů z obou SIM k volání z kterékoli z nich. Je to velmi užitečné pro ty, kdo potřebovali oddělit jejich osobní život od práce.

Upozornění: Na vašich SIM kartách zůstávají vaše telefonní čísla, PIN, PIN2, Puk, a PUK2, síťové informace, telefonní seznam a SMS data. Prosím užívejte vaši SIM kartu pečlivě a vyhněte se poškrábání a ohýbání vaši SIM karty. Držte z dosahu dětí.

2.4 jak odstranit vaši SIM kartu

Vypněte telefon, odstraňte víko akumulátoru a baterii, a tlakem směrem ze slotu vysuňte SIM kartu. Vypnutí telefonu před odstraněním baterie je důležité, jinak můžete ztratit nastavení nebo data která jsou uložena na SIM kartě nebo v telefonu.

2.5 jak dobít baterii

Tento telefon užívá dobíjitelnou lithium baterii:

spojte dobíjecí dok USB kabelem a na výklopné kontakty nastrčte vidlici. USB kabel připojte k telefonu a potom vidlici vsuňte do zásuvky. Ujistěte se, že jsou tyto díly správně připojené.

Při nabíjení svítí kontrolní dioda červeně, po dokončení nabíjení pak zeleně.

Odpojte dobíjecí dok ze zásuvky a vyjměte baterii.

Baterie se může nabíjet bez připojení telefonu přímým vložením do dobíjecího doku

Upozornění: Můžete užívat telefon při nabíjení, ale prodlouží to čas nabíjení.

Pokud je baterie vybitá, opětovné zobrazení funkcí trvá déle, v závislosti na stupni vyčerpání.

(připojením telefonu k nabíječce telefon zkontroluje aktuální výkon a dobije baterii automaticky do plného výkonu.

Pokud je baterie vybitá, telefon se automaticky vypne.

Nepoužívejte váš telefon bez vložené baterie.

Nevhazujte baterii do ohně ani do požárních odpadů.

Nezkoušejte demontovat nebo opravovat baterii.

Nesnažte se baterii deformovat.

Přestaňte používat vaši baterii, pokud jsou na jejím povrchu trhliny či jiné viditelné závady, případně průsak elektrolytu.

Při potřísnění oděvu elektrolytem očistěte okamžitě postižené místo mýdlem a teplou vodou. Při zasažení oka okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Neužívejte baterii v extrémní nízké teplotě, jinak nebudete mít optimální výkon baterie.

Nepoužitelné baterie likvidujte v souladu s právními předpisy recyklací, nevyhazujte je do obvyčejného odpadu.

2.6 zapnutí telefonu

(1) stiskněte na delší dobu vypínač do té doby, než uvidíte rozsvícenou obrazovku s jednotlivými ukazateli. Po zapnutí váš telefon automaticky vyhledá síť.

(2) některé SIM karty jsou chráněny osobním identifikačním číselným kódem (PIN). Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN, vložte kód a potvrďte „OK“

2.7 vložení a odstranění paměťové karty

Tento telefon podporuje mikro SD karty; jména se různí dle výrobce.

Nejdřív vypněte telefon a odstraňte baterii, tlačte slot SD karty nahoru a mírně táhněte ven. Potom vložte SD kartu kontaktem dolů a zkoseným rohem vpravo a potom zasuňte slot.

Upozornění: SD karta vyžaduje antistatickou operaci; nedávejte ji do kapsy, nedotýkejte se kovového kontaktu. Držte z dosahu dětí, nemanipulujte s kartou při zapnutém telefonu.

3 číselník a způsoby volání

3.1 volání pomocí číselné klávesnice

Napište telefonní číslo, které chcete vytočit. Při chybě lze smazat číslo šipkou „vlevo“, při opakování stisku vymažete všechna čísla. Pokud uložíte číslo do kontaktů (s předvolbou +420), bude se vám při dalším volání zobrazovat jméno volajícího. Po ukončení volání, klikněte na zavěšovací tlačítko a obrazovka ukáže výzvu k ukončení a potom se vrátíte do nabídkového módu.

3.1.1 rychlé hledání v telefonním seznamu

Způsob 1: Užijte zkratku vstupu do telefonního seznamu a vybraného rychlého hledání, brouzdejte telefonními čísly a najděte předem uložené číslo, klikněte na ně a potom zvolte SIM kartu, ze které budete volat

Způsob 2: Vstupte do telefonního seznamu a napište počáteční písmena jmen pro rychlé hledání.

Můžete použít kolébku rolování v menu k lokalizaci jména osoby nebo telefonního čísla, které chcete vytočit. klikněte na ně a potom zvolte SIM kartu, ze které budete volat

Způsob 3: Vstupte do telefonního seznamu a vyberte "hledání jmen", najděte jméno osoba nebo číslo, které chcete vytočit, klikněte na ně a potom zvolte SIM kartu, ze které budete volat.

3.1.2 rychlé vytáčení ze seznamu volání

Vstupte do "seznamu volání" v hlavním menu,

Zmeškaná volání: zobrazuje uskutečněná zmeškaná volání.

Přijaté hovory: zobrazuje nedávná přijatá volání.

Čísla volaná: zobrazuje uskutečněná neznámá volání.

Přímo klikněte na jméno osoby nebo čísla, pak zvolte SIM kartu, ze které budete volat.

3.2 vytočení čísla tísňového volání

Máte možnost vytočit číslo tísňového volání jen v rozmezí GSM systému. Vytočte

číslo tísňového volání (např. 112) a klikne na volbu SIM karty. Toto lze uskutečnit i bez vložené SIM karty

Upozornění: Ne všechny telefony jsou podporovány vaší sítí, kvůli nedostatečnému síťovému pokrytí nebo bezdrátovému přenosu signálu, a proto, nějaké sítě nepodporují 112 záchranné volací služby. Nespoléhejte se na mobilní telefon pro zvláště důležité telekomunikace, jako volání rychlé lékařské pomoci. Poradte se s místním síťovým poskytovatelem služeb.

3.3 jak vytočit mezinárodní hovor

(1) dlouze stisknout tlačítko se zakem „+“ do té doby, než uvidíte "+" na řádku pro číselné volby a zvolte mezinárodní kód země, kam chcete volat.

(2) vstupte do kódu země, a doplňte místní telefonní číslo.

(3) klikněte na volbu SIM karty.

Upozornění: V některých sítích chybí označení "+" pro mezinárodní hovory.

3.4 přijímání hovorů

Zaktivujte telefon a klikněte na klávesu "odpověď" pro přijetí hovoru nebo na klávesu „zrušit“ pro odmítnutí hovoru.

Upozornění: Pro přijetí hovoru nesmíte stisknout omylem klávesu „zrušit“

3.5 regulování hlasitosti volání

Při telefonování můžete použít kolébku ovládání hlasitosti na straně vašeho telefonu.

3.6 volby při telefonování

Při telefonování můžete kliknout na volby pro následující operace:

Podržení hovoru – pozdrží vaše volání, po opětovném stisknutí je opět obnoví

Přestávka: pozastaví se volání.

Konec: ukončí se volání.

Telefonní seznam: brouzdejte telefonními čísly v telefonním seznamu při hovoru.

Nahrávání: nahrávání konverzace.

Ztlumení: tichý nebo normální mód volání.

3.7 zmeškaná volání

Volání, která jste z různých důvodů nemohli přijmout se vám připomenou po aktivaci telefonu na úvodní obrazovce. Pro

zmeškaná volání srolovací kolébku a potom stisknout „OK“, podívat se na detaily. Při prohledávání zmeškaných volání můžete vybrat "volbu" klávesou vlevo na spodní straně obrazovky a klikne na číselníkovou klávesu pro rychlé vytáčení.

4 multimédia

Tento telefon je navržený s výbornými multimediálními funkcemi. Můžete přehrávat zvukové a video záznamy, pořizovat digitální snímky s velkým rozlišením a filmové klipy. Navíc můžete také použít rádio s FM přijímačem.

4.1 hudební přehrávač

Instrukce před použitím: Můžete použít tento telefon jako USB flash stejně jako používáte např. přehrávač MP3. Tato funkce vyžaduje znalost práce s operačním systémem počítače, který by měl být Windows 2000 nebo Windows XP.

Postup: Vypněte váš telefon předtím než budete stahovat MP3 nebo filmy do vašeho telefonu, propojte jej USB kabelem s počítačem, váš počítač vás bude informovat o tom, že je aktivní nové přenosné zařízení.

Kopírujte MP3, 3gp nebo MP4 soubory do vašeho telefonu (3gp nebo mp4 soubory by měly být umístěny pod "videem" na vaší mikro SD kartě)

Po ukončení kopírování souborů klikněte na "bezpečně odebrání hardware" a potom odstraňte USB propojení. Teď se můžete těšit z hudby nebo filmu, které máte uložené v telefonu. Tímto způsobem, můžete užívat váš telefon jak běžný flash disk.

Všeobecné instrukce pro hudební přehrávač:

Předchozí skladba – přejdete na skladbu před skladbou aktuálně hrající

Pauza - hraje nebo pozastaví se hudba

Stop - zastaví přehrávání

Další skladba - přejdete na skladbu za skladbou aktuálně hrající

Při hrající hudbě si můžete kliknutím prohlížet všechny hudební položky ve vašem telefonu.

Pro každou skladbu můžete dělat následující operace:

Přehrávání: hraje zvolená skladba (při přehrávání můžete přímo na obrazovce ovládat ikonou hlasitost.

Detail: prohlížejte si detaily z vybrané hudby.

Přidání k vyzváněcímu tónu: vybraná skladba bude jako vyzváněcí tón pro další použití.

Obnovení seznamu: aktualizuje seznam skladeb.

Nastavení: cesta k souboru (micro SD karta/telefon), automatický seznam skladeb, zobrazení, opakování (pokud má být skladba opakovaná), pozadí přehrávání, EQ, a podsvícení".

Upozornění: Tento telefon podporuje MP3 a synchronizované LRC texty (informace o skladbě), bude-li to nezbytné, můžete stahovat LRC soubor pro vaši MP3 skladbu (ujistěte se, že jména souborů jsou stejná).

4.2 videopřehrávač

Videopřehrávač může přehrávat klipy a filmy v MP4 nebo 3GP formátu. Po zkopírování videa v kompatibilním formátu do vašeho telefonu se můžete těšit z vašich filmů kdykoli s tímto kapesním kinem. Pamatujte si, že videosoubory by měly být umístěny ve složce "video" na vaší micro SD kartě, jinak telefon není schopen lokalizovat video soubory.

Klikněte na videopřehrávač, vstupte do seznamu souborů, klikněte na video a můžete se dívat:

přehrávání: začne hrát na vybrané video.

Odeslání: odešle různými zařízeními.

Přejmenování: přejmenuje vybrané video.

Smazání: vymaže vybrané video.

Smazání všech souborů: vymaže všechna videa v seznamu

Druh: třídění souborů do různých oddílů pro pohodlné hledání videa

Bluetooth nastavení: vyberte, zda chcete přehrávat zvuky pomocí Bluetooth zařízení.

4.3 videorekordér

S touto funkcí můžete vytvářet vaše vlastní video klipy.

Provozní pokyny jsou:

Začněte stiskem ikony videopřehrávače

Nastavte a uložte:

- digitální zoom

- nastavení světlosti záznamu

Při nahrávání můžete kliknout na klávesu „nastavení“ pro následující operace:

Pro přehrávání: kliknutím vstoupíte do seznamu ve videopřehrávači a můžete si prohlédnout zaznamenané video.

DV nastavení: nastavte parametry pro optimální výkon nahrávání DV.

Video nastavení: nastavte parametry pro videopřehrávač dle vašich preferencí.

Uložení: vyberte váš telefon nebo micro SD kartu jak složku pro uložení videa, obvykle se ukládá na micro SD kartu (větší kapacita).

Obnovení nastavení: Pokud nejste spokojeni se svými nastaveními, můžete obnovit originální nastavení a potom resetuje hodnoty.

4.4 fotoaparát

Klikněte na ikonu fotoaparátu v hlavním menu. Pomocí obrazovky zaměřte na objekt a stiskněte ikonu fotoaparátu na spodní části obrazovky uprostřed.

Pokud máte nastaveny zvuky, ozve se cvaknutí uzávěrky fotoaparátu. Pro kvalitní fotografie se seznamte s nastaveními fotoaparátu:

Album: vstupte do alba prohlížejte si fotografie uložené ve vašem telefonu. Přejechy mezi jednotlivými snímky lze provádět posuvem prstu nebo stylusu po aktuální fotografii z levé strany vpravo a opačně

Nastavení aparátu: nastavte parametry podle vašich osobních předvoleb.

Nastavení fotografií: nastavte velikost a kvalitu fotografie.

Vyvážení bílé: vyberte různé úrovně světlosti snímků.

Akční mód: můžete vybrat režimy z automatického focení nebo noční focení.

Efekty: vyberte různé efekty pro vaše fotografie.

Orámování: lze provádět pouze při ukládání snímků do počítače.

Uložení: vyberte si umístění pro uložení snímků do telefonu nebo na paměťovou kartu.

Obnovení nastavení: Pokud nejste spokojeni se svými nastaveními, můžete obnovit originální nastavení a potom resetuje hodnoty.

4.5 album

Pro prohlížení vámi vyfocených snímků.

Po vstupu kliknutím na ikonu „album“ můžete:

Zobrazení: Zvětšete vybraný snímek a a posuvem prstu listujte ve snímcích.

Prohlížecký režim: můžete si prohlížet více snímků na jedné obrazovce najednou.

Odeslání: umístěte snímky ke kontaktům v telefonním seznamu nebo odešlete zařízením "Bluetooth".

Přejmenování: přejmenujte vybranou fotografii.

Odstranění: vymažete vybranou fotografii.

Odstranění všeho: vymažete všechny snímky v albu.

Třídění: můžete třídít všechny snímky v albu podle různých kritérií (jméno, typ, čas, velikost).

4.6 diktafon

Vyberte ikonu diktafonu a dále pokračujte takto:

Záznam: nahrajete nový zvukový soubor.

Přehrávání: přehrajete zaznamenaný zvukový soubor.

Přidat: přidejte nový zvukový soubor k vybranému souboru.

Přejmenovat: přejmenujete vybraný soubor.

Odstranění: vymažete vybraný soubor.

Odstranění všeho: vymažete všechny soubory dokumentů ve vašem telefonu.

Nastavení: můžete nastavit formát souboru dokumentů.

Odeslání: přiřaďte vybraný soubor k osobnímu profilu jak vyzváněcí tón nebo pošlete MMS.

4.7 FM rádio

Tento telefon má zabudované FM stereo rádio abyste mohli poslouchat zprávy a důležité informace kdekoli a kdykoli.

Připojte sluchátko s mikrofonem předtím, než začnete užívat tuto funkci. Klikněte na volby nalevo, a vy můžete vidět následující seznamy:

Kmitočtový seznam: vyhledejte frekvenci a jméno vaší rozhlasové stanice.

Ruční ovládání: můžete přímo vkládat frekvenci známé rozhlasové stanice.

Automatické vyhledávání: automaticky najdete dostupnou frekvenci a uložte.

Nastavení: nastavte reproduktorové parametry rádia - program pro nastavení hlasitosti ve sluchátkách.

4.8 tvorba vlastních melodií

Užívejte tuto funkci pro tvorbu vlastních melodií.

4.9 hry

Tento telefon má zabudovanou jednu hru, u které můžete nastavit hudební efekty a chvění, ovládání pohybem telefonu apod. Více her je dostupno s nastavenou funkcí Java.

5 telefonní seznam

Tato funkce vám umožní ukládat telefonní čísla a jména kontaktů na vaši SIM kartu nebo do telefonu, a provádět následující operace:

(1) rychlé hledání: Vstupte do telefonního seznamu z hlavního menu, vyberte "rychlé hledání" a potvrďte "OK"; brouzdejte telefonními čísly ve vašem telefonním seznamu (SIM karta nebo telefon).

Kliknutím na posuvník vpravo brouzdejte položkami. Pro nalezení telefonního čísla můžete vkládat počáteční písmena jména a posouvajte kolébkou na straně telefonu pro vyhledání kontaktu.

(2) vyhledávání jména: Vstupte do telefonního seznamu z hlavního menu, a vyberte "hledání jména", vstupte do textového editoru, zadejte počáteční písmena uloženého kontaktu a klikněte na "zvolit", kde se zobrazí kontakty začínající vámi zvoleným písmenem. Můžete také použít pro posun v kontaktech kolébkou rolování v menu.

(3) vyhledávání čísla: Vyberte "přidat číslo", zvolte uložení (SIM karta nebo telefon), vstupte mezi jména, čísla a další informace.

Upozornění: Je možnost ukládat telefonní čísla a jména na vaši SIM kartě nebo v telefonu, pokud však chcete ukládat více informací jako jméno společnosti, emailová adresa a faxové číslo, budete muset uložit informaci v telefonu.

(4) kopírovat všechno: výběrem "kopírovat všechno" a zvolením cesty (ze SIM karty nebo z telefonu) a kliknutím na "OK" zkopírujete kontakty. Čekejte zatímco telefon zobrazuje "kopírování ...", pak odejděte z menu a kontakty budou uloženy na SIM kartě i v telefonu.

(5) odstranění všeho:

ze SIM: můžete vymazat všechny kontaktní informace z vašeho telefonního seznamu (SIM karta) najednou.

z telefonu: můžete vymazat všechny kontaktní informace z vašeho telefonního seznamu (telefon) najednou.

(6) odstranění jednoho kontaktu: vymažete jeden zvolený kontakt.

Upozornění: kdykoli budete chtít odstranit kontakt, budete vyzváni k uvedení vámi zvoleného hesla.. Operace proběhne pouze po zadání správného hesla (ochrana před manipulací cizí osobou).

(7) skupiny: vyberte skupinu při přidávání nového čísla do vašeho telefonu (přátelé, rodina, VIP, práce, ostatní). Pro každou skupinu můžete definovat zvláštní vyzváněcí tón nebo obraz pro volající skupinu tak, že kdykoli přijímáte příchozí hovor, víte, která skupina vám volá. Můžete editovat jméno a další informace v každé skupině.

Upozornění: Nastavení bude platné jen když přednastavené číslo ve skupině přesně odpovídá číslu příchozího kontaktu (např. předvolba „+420“ pro Českou republiku).

Upozornění: tato funkce platí pouze pro čísla uložená v telefonu.

(8) další čísla:

Zde si můžete nastavit vlastní čísla a potom editovat nebo mazat.

Upozornění: Číslo tísňového volání souvisí s vaší sítí, která je různá u různých SIM karet, některé karty nemusí tuto funkci podporovat vůbec.

(9) nastavení:

- Stav paměti: můžete si prohlížet stav paměti kontaktů (SIM karty nebo telefon)
- Preferované ukládání: můžete si vybrat umístění pro uložení nových položek. (SIM karty nebo telefon)
- Položky: při přidávání nových čísel do telefonu si můžete ke kontaktům přidat volitelné položky (číslo, e-mail, narozeniny, skupina,...)
- Navštívenka: vaše kontaktní informace, které můžete editovat a posílat (SMS, MMS, bluetooth).

Upozornění: kompletní informace se ukládají jen do položek uložených ve vašem telefonu.

- Exportovat do uložení: Tato funkce dovolí export vašeho telefonního seznamu v PHB formátu do externí paměti

(počítač, flash, ...). Pokud budete měnit vaši SIM kartu nebo telefon, můžete zkopírovat data do počítače a poslat souboru (telefonní seznam) zpět do nového telefonu, případně na novou SIM kartu

- Foto volajícího: Pokud nastavíte foto volajícího pro číslo, toto se bude zobrazovat při příchozím volání od této osoby
- Vyzváněcí tón: Pokud nastavíte volající vyzváněcí tón pro číslo, tento bude znít při příchozím volání (víte, kdo volá již podle vyzvánění)

Upozornění: Foto a audio uložte na micro SD kartě předem.

6 zprávy

S touto funkcí můžete těšit ze SMS a MMS služby. Můžete přijímat a posílat multimediální zprávy stejně jako textové zprávy.

6.1 SMS

Červená číslice na ikoně „SMS“ („MMS“) znamená, že máte nové zprávy. zpráva(s). Příchod nové zprávy se může i akusticky ohlásit, pokud si tuto funkci nastavíte v ovladači zvuků

(1) Příchozí (inbox): stiskněte "OK" a obrazovka zobrazí všechny přijaté uložené zprávy. Pokud je složka prázdná, telefon vás vyzve k návratu na předchozí stránku menu.

Při čtení zprávy můžete použít kolébku rolování v menu pro přečtení dlouhých zpráv, které se nevejdou na obrazovku. Po přečtení vybrané zprávy můžete zvolit následující operace:

Odpovědět: poslat odpověď odesílateli.

Odstranit: vymazat zprávu.

Úprava: editovat přijatou zprávu.

Přeposlat: přeposlat přijatou zprávu dalšímu příjemci.

Kopie do telefonu (SIM): kopírovat vybranou zprávu do vašeho telefonu (na SIM kartu).

Přesunout do telefonu (SIM): přesunout vybranou zprávu do vašeho telefonu (na SIM kartu), bez uložení zprávy v původním umístění.

Chat: začít si povídat s odesílatel.

Odstranit vše: vymazat všechny zprávy v inbox.

Kopírovat vše: kopírovat všechny zprávy v inbox do vašeho telefonu (na druhou SIM kartu).

Přesunout vše: přesune všechny zprávy v inbox do vašeho telefonu (na druhou SIM kartu), bez uložení originální zprávy.

Telefonní číslo: získat číslo ze zprávy pro další použití.

Uživatelské připojení: získat URL ze zprávy pro další použití.

Uložit položky: uložit foto nebo vyzváněcí tón ve zprávě.

(2) Odchozí (outbox): odeslané a rozepsané zprávy jsou uloženy „odchozích zprávách, pro které je k dispozici mnoho operací.

(3) Psaní zprávy: tato funkce vám umožní editovat nové zprávy pomocí virtuální klávesnice. následující operace:

Ukončení: skončit úpravu a odeslat zprávu.

Šablona: vložit pohodlně běžné fráze.

Vložit objekty: můžete vložit mnoho objektů v různých formátech z vašeho telefonu. Některé položky musejí být uloženy na paměťové kartě předem.

Formát textu: nastavit velikost, písmo, zarovnávací a odstavcové formáty, podtržení apod..

Po úpravě máte možnost následujících dostupných operací:

Odeslat: přímo pošlete editovanou zprávu.

Uložit a odeslat: poslat editovanou zprávu s uložení do odchozích zpráv.

Uložit: uložit zprávu v odchozích bez odeslání.

Odeslat více příjemcům: jednu editovanou zprávu odeslat více příjemcům v seznamu

Odeslat skupině: poslat všem členům jednotlivé přednastavené skupiny v telefonním seznamu.

(4)Odkazy: běžné fráze pro váš odkaz (www adresa apod.). Tyto můžete pohodlně použít při úpravě zpráv.

(5) SMS nastavení

Tato funkce vám dovolí nastavit parametry pro SMS.

Režimové nastavení: operátoři na obou SIM kartách.
Stav nastavení: nastavení přijaté zprávy a způsob odpovědi.
Stav paměti: zobrazuje dostupný úložný prostor v SIM kartě a telefonu.
Preferované uložení: standardní umístění pro uložení všech zpráv.
Preferovaný vysílač: nastavit síť pro posílání zpráv.

6.2 MMS

Tento telefon podporuje MMS (text, obrázky a audio). Pro užívání této služby, proveďte následující dva kroky:
Krok 1: Registrovat se k síťové službě. Ne všechny SIM karty podporují MMS. Poradte se s vaším poskytovatelem síťových služeb.

Krok 2: Dokončete nezbytné nastavení: Po zaregistrování síťové služby musíte dokončit nezbytné síťové nastavení. Originální nastavení bylo poskytnuté s telefonem, ale to nemusí fungovat ve všech sítích. Kontaktujte vašeho poskytovatele síťových služeb, pokud máte problémy i po registraci k síťové službě.

(1) psaní MMS

Nejprve vyplňte pole: Pro (příjemce), CC (další příjemce), BCC (skrytý příjemce) a předmět, a potom můžete začít editovat obsah MMS.

Pro: vyplnit číselnou nebo emailovou adresu z telefonního seznamu.

CC: poslat kopii dalšímu příjemci.

BCC: poslat kopii dalšímu příjemci tajně.

Předmět: předmět MMS.

Zadejte vaše text v editoru, nebo můžete také:

Přidat obraz: přidat obrázek nebo foto k MMS

Přidat audio: přidat zvukový soubor k MMS

Přidat video: přidat video soubor k MMS

Přidat soubor: přidat jiný soubor k MMS

Dále jsou instrukce pro následné operace stejné jako pro SMS.

(2) Doručené (inbox): čtení doručených MMS s mnoha dalšími operacemi. Pokud je složka prázdná, zobrazí se odkaz k návratu na předchozí stránku menu. Některé MMS zprávy se musejí být před čtením stáhnout do telefonu.

(3) Odeslané (outbox): odeslané a rozepsané MMS jsou uloženy zde s možností dalších operací.

(4) Uložení: editovaná MMS zpráva se uloží jako koncept.

(5) Přednastavené zprávy: můžete použít přednastavené zprávy, které byly poskytnuty pro urychlení psaní. Tyto si můžete i sami do složky předem ukládat.

(6) Nastavení: usnadní MMS funkce.

Skládat: nastavení pro úpravu MMS, s mnoha volbami pro úpravy.

Odeslat: nastavení pro posílání MMS.

Přijmout: nastavení pro přijímání MMS.

Filtr: omezující nastavení pro přijímání MMS.

Serverový profil: vybrat aktivní síťový server pro MMS. Prosím vyberte správný server, který odpovídá vaší SIM kartě.

Poradte se s vaším poskytovatelem síťových služeb, bude-li to nezbytné.

Stav paměti: stav paměti MMS ve vašem telefonu.

6.3 hlasová schránka

Následující volby jsou dostupné pro hlasový poštovní server:

(1) editovat: můžete editovat hlasovou poštu na obou SIM kartách.

(2) připojit k hlasové poště: pokud jste žádali o tuto funkci, můžete poslouchat zprávy v hlasové schránce.

Upozornění: musíte nejprve zažádat o službu hlasové schránky předtím, než začnete tuto funkci využívat.

6.4 zprávy

Toto jsou jednostranné informační služby od poskytovatele vašeho připojení, jako povětrnostní hlášení a dopravní služba. Prosím, poradte se s vaším provozovatelem síťových služeb pro detaily.

7 seznam volání

Tato funkce vám prohlížíte si nedávné volby přijatých a zmeškaných volání, s mnoha dostupnými operacemi.

(1) zmeškané hovory: automaticky zaznamenaná nedávné zmeškané a odmítnuté hovory s možností prohlížení detailů pomocí kolébky rolování menu

(2) volaná čísla: automaticky zaznamenaná čísla, která jste nedávno vytočili.

(3) přijaté hovory: automaticky zaznamenaná čísla, která jste nedávno přijali.

(4) smazat seznam: funkce pro vymazání jednotlivých položek odděleně nebo celého seznamu najednou.

(5) čas hovorů

- Čas předchozího hovoru: zobrazit dobu posledního hovoru.
- Čas všech hovorů: zobrazit celkovou dobu hovorů.
- Čas přijatých hovorů: zobrazit celkovou dobu přijatých hovorů.
- Reset: vymazat všechny záznamy o časech volání.

(6) cena hovorů

- Cena předchozího hovoru: zobrazí cenu posledního hovoru
- Cena všech hovorů: zobrazí celkovou cenu volání.
- Reset: vymaže ceny všech hovorů.
- Maximální cena: potvrďte PIN2 kód a nastavte maximální cenu hovoru.
- Jednotková cena: potvrďte DIN2 kód nastavit jednotkovou cenu hovoru.

Upozornění: tato funkce vyžaduje síťovou podporu.

(7) Počítadlo SMS: ukáže počet SMS, které jste poslali a přijali.

(8) Počítadlo GPRS: ukáže množství GPRS toku dat. Obojí zde lze vymazat.

8 kalendář

Kliknutím na ikonu "kalendář" se zobrazí aktuální měsíc. Klikněte na "volbu" pro následující menu:

Úkoly: zobrazí seznam pracovních úkolů.

Jiné datum: napíšete konkrétní datum, po kliknutí se vám zobrazí.

Kalendář měsíce: zobrazí aktuální měsíc, posuvníkem lze zobrazovat další měsíce. Kliknutím na datum zobrazíte všechny uložené úkoly.

9 poznámky

Použití této funkce vám pomůže si pamatovat uspořádání důležitých úkolů a schůzek.

Kliknutím na "přidat" vstoupíte do seznamu pracovních úkolů. Klikněte na nějakou položku vstupte do poznámky:

(1) Zadejte nové datum

(2) Zadejte čas připomínky.

(3) Editovat obsah, a potom uložit.

(4) Zvolit způsob připomenutí.

(5) Uložit poznámku.

Po dokončení, vám telefon připomene poznámku v přednastaveném čase.

10 hodiny

10.1 světový čas

Prohlížení času hlavních měst a oblastí světa. Pomocí dotykového pera pohybujte kurzorem hledejte čas v hlavních městech v různých časových pásmech

10.2 budík

S touto funkcí můžete programovat váš telefon na buzení v přednastaveném čase.

Klikněte "hodiny" a potom "budík" a nastavte čas buzení, potom nastavte druh zvuku buzení. Potom nastavte datum (červený kříž znamená, že den byl vybraný). Po výběru, klikněte na "OK", čímž uložíte vaše nastavení.

10.3 stopky

Tato funkce je užívána pro měření času s mnoha dostupnými metodami.

11 Java

Java technologie rozvíjí funkce telefonu a dovoluje instalovat Javu software do vašeho telefonu. Existuje mnoho Java software zdarma online, jako různý kancelářský software a hry, připojení k webovým stránkám. Ne všechny Java programy jsou na tomto telefonu spustitelné, některé zpomalují funkce telefonu (neúměrné zatížení systémové paměti). Prosím stahujte Javu software do "Java" adresáře na vaši micro SD kartu a potom instaluje software určeným souborem. Po instalaci

otevřete Java menu a vstupuje do programového adresáře Javy, kde najdete nainstalovanou Javu software. Zde program spustíte.

Upozornění: Je možno spustit i přednastavený tovární software v Java adresáři, který můžete spustit po instalaci. Pro více informací vztahujících se k Javě se přihlašte na <http://www.java.com>

12 síťové služby

WAP prohlížeče vyžadují GPRS podporu. Tento telefon podporuje GPRS online, ale vy se ujistěte, že vaše SIM karta podporuje GPRS předtím, než budete tuto funkci používat.

Nastavení účtu: Před online připojením si ověřte, zda máte správně nastavený účet pro připojení.

Upozornění: Výše uvedená nastavení souvisejí s druhem SIM karty, poradte se s vaším poskytovatelem síťových služeb, můžete dokončit nastavování s jeho pomocí.

13 kalkulačka

Tato funkce vám umožní provádět jednoduché výpočty.

14 nástroje

14.1 Výběr použití SIM karet

Přepínání na jednu nebo druhou SIM kartu, případně obě ve stejném režimu nebo jejich rychlé přepínání.

14.2 jednotkový konvertor

Tato funkce vám umožní provádět jednoduché konverze hmotnosti a délky soustavy SI s anglosaskými jednotkami.

14.3 Bluetooth

Tento telefon je navržený se zabudovanou Bluetooth technologií, díky které můžete spojit váš telefon s ostatním Bluetooth zařízením, jako handsfree apod.

Bluetooth je kompatibilní s PC nebo dalšími telefony vybavenými Bluetooth. Tímto přenosem je možno posílat obrázky, filmové klipy, texty, zvuky apod. Bluetooth můžete také použít pro volání nebo poslech hudby. Vzdálenost dvou spojených zařízení by neměla být větší než 10 metrů a bez překážek. Bluetooth však spotřebovuje značnou kapacitu baterie a kráčí její časovou účinnost.

(1) Aktivace Bluetooth: v menu vyberte „nástroje“, „aktivace Bluetooth“, aktivujte nebo ukončete funkci Bluetooth. Na vyzvání potvrďte operaci.

(2) Vyhledávání spojení: hledejte dostupná Bluetooth zařízení. Pokud je seznam hledaných zařízení zobrazený na obrazovce, vyberte jedno z nich pro párování. Při spojení budete vyzváni k uvedení hesla (standardní heslo: 0000). Po úspěšném spojení bude toto zařízení přidáno do seznamu v telefonu.

Upozornění: Pro úspěšné párování zařízení používejte stejné heslo na obou přístrojích

(3) Má zařízení: seznam v minulosti spárovaných zařízení, který vám umožní následující operace:

spojit, odpojit, přejmenovat, odstranit, odstranit vše, výrobní číslo spojeného zařízení a hledání nového zařízení.

(4) Aktivní zařízení: všechna jsou uvedena v seznamu, kde si můžete vybrat odpojení některého z aktivních přístrojů.

(5) Bluetooth nastavení:

- Viditelnost: umožní ostatním Bluetooth zařízením najít váš telefon, pokud tuto funkci ukončíte nebudou se moci propojit.
- Jméno zařízení: definuje jméno vašeho Bluetooth zařízení, které se zobrazí ve spárovaném přístroji
- Zvuková cesta: zde si můžete vybrat, zda bude zvuk odcházet přes Bluetooth rozhraní do jiného přístroje nebo do sluchátek s Bluetooth technologií
- FTP nastavení: můžete nastavit cílovou složku ukládání souborů z vašeho Bluetooth spojení a přístupových práv k

dalším Bluetooth zařízením.

(6) Bluetooth informace: zobrazí jméno zařízení, adresu zařízení a podporované služby.

(7) odesílání dat pomocí Bluetooth: vyberte "odeslat" v menu a Bluetooth začne automaticky hledat dostupná Bluetooth zařízení. Vyberte cílové zařízení v seznamu a začnete přenos dat. Po dokončení přenosu se spojení automaticky ukončí.

(8) příjem dat pomocí Bluetooth: při přenosu z jiného zařízení se vás po propojení váš telefon zeptá, zda souhlasíte s přijetím. Po odsouhlasení uloží data do přednastaveného adresáře. Po dokončení přenosu se spojení automaticky ukončí.

14.4 měnový převodník

Tato funkce vám umožní jednoduché převody mezi různými měnami:

Nejprve nastavte procento cílové měny k originální měně, a klikněte na "OK", zadejte částku a přejděte na řádek ke zobrazení převodu.

14.5 elektronická kniha

Zde si můžete prohlížet soubory ve formátu .TXT. Vstupte tlačítkem "E-kniha" a vyberte dokument, který chcete číst. Stránky obrazejte posuvem prstu po obrazovce v požadovaném směru.

V nabídce pro volbu parametrů máte další dostupné operace, jako přeskočit na, záložka a smazat záložku.

15 nastavení

Můžete užívat rozličné funkce vašeho mobilního telefonu, jako nastavení volání, nastavení telefonu, síťové nastavení, bezpečnosti nastavení a obnova továrního nastavení. Tím zlepšíte komfort používání vašeho telefonu.

15.1 kalibrace pera

Jestliže vaše pero dobře nefunguje, potřebujete je rekalibrovat. Dbejte na pokyny v telefonu a uskutečňte kalibraci přesně dle návodu na obrazovce.

15.2 nastavení telefonu

(1) čas a datum

Toto vám umožní nastavit čas, formát data i umístění v časovém pásmu.

město: Vyberte město ve vašem časovém pásmu

čas: Stanovte čas a datum

časový formát: Vyberte vámi preferovaný formát času, který po změně uložte.

(2) rozvrh prací

Můžete si nastavit nastavit 4 skupiny z rozvrhu prací. Aktivujte tuto službu a proveďte nastavení času. V tomto času se bude vždy připomínat práce z vašeho rozvrhu.

(3) jazyky

Vyberte jazyk v seznamu, hlavním nastaveným jazykem je čínština.

(4) preferované písmo

Toto je standardní vstupní metoda pro editaci textu dle vašeho výběru. Máte dvě možnosti: BIG5 nebo GB2312.

(6) nastavení obrazovky:

Zde můžete nastavit tapetu a spořiče obrazovky v nečinném obrazovkovém stavu.

Tapeta: máte mnoho možností na výměnu obrázků, lze vložit i vlastní.

Spořič obrazovky: Nejprve aktivujte funkce spořiče, pak nastavte dobu čekání a nakonec vyberte obrázek jako spořič obrazovky.

Aktivní displej: vyberte obrázek, který se zobrazí, když je systém aktivní – je dostupných mnoho animovaných obrázků, další můžete stahovat z PC.

Zobrazení času a data: Pokud tuto funkci aktivujete, bude se zobrazovat při nečinnosti telefonu.

Zobrazení vlastního čísla: Pokud aktivujete vlastní číslo, zobrazí se pod jménem operátora při nečinnosti telefonu.

Nejprve ale musíte nastavit své číslo v telefonním seznamu.

Upozornění: některé SIM karty tuto funkci nepodporují.

(7) uvítací zpráva

Můžete nastavit uvítací zprávu, která se zobrazí při zapnutí telefonu.

(8) preferovaná čísla

Nastavte stav "aktivní" a můžete nastavit mnoho kontaktů k rychlému vytáčení. Po dokončení dlouze stisknete zvolené pořadové číslo a vytočí se telefonní kontakt pod ním uložený.

(9) preferované klávesy

Zde můžete nastavit čtyři ikony rychlého vyhledávání ve spodní části obrazovky

(10) nastavení ručního zápisu

Můžete si vybrat rychlost reakce pera k zápisu a barvu písma.

(11) LCD pozadí

Vyberte si jas a čas podsvícení LCD displeje.

15.3 nastavení hovorů

Toto vám umožní nastavit režim příchozích hovorů.

15.3.1 čekající hovor

Tato funkce vám zvukem oznámí, že máte při telefonování další hovor a zobrazí volající číslo na obrazovce pro vaše rozhodnutí, zda volání přijmout či ne. Pokud tuto funkci ukončíte, nebude vás telefon upozorňovat zvukem na další hovor.

- Aktivace: funkci čekajícího volání aktivujte kliknutím na "OK", obrazovka vám zobrazí výsledek
- Ukončení: ukončete funkci čekajícího hovoru kliknutím na "OK", na obrazovce se zobrazí oznámení o ukončení funkce
- Dotaz: v průběhu hovoru si můžete prohlédnout stav čekajícího hovoru (číslo a jméno volajícího)

15.3.2 přesměrování hovorů

Tato funkce vám umožní přeměrovat příchozí volání na jiné číslo (toto vyžaduje síťovou podporu). Aktivujte tuto funkci v případě potřeby.

(1) nepodmíněné přesměrování

Přesměruje všechny příchozí hovory na předem zvolené číslo

- Aktivace: tuto funkci aktivuje tlačítkem "přesměrovat všechny příchozí hovory". Kliknutím na "OK" vstoupíte do této funkce, telefon vás vyzve k uvedení potřebného čísla. Zadejte číslo a potvrďte kliknutím na "OK".
- Ukončení funkce: kliknutím na tlačítko „přesměrovat všechny příchozí hovory“ se tato funkce automaticky ukončí.
- Dotaz: tato funkce vám umožní prohlížet si stav z "přesměrování všech příchozích hovorů".

Kliknutím na "OK" se zobrazí aktuální stav.

(2) přesměrování v případě nedosažitelnosti

Přesměruje hovory v případě nedosažitelnosti volaného.

(3) přesměrování ztraceného volání

Přesměruje hovory v případě že volaný neodpovídá.

(4) přesměrování při zaneprázdněnosti volaného

Přesměruje hovory v případě, že je telefon zaneprázdněný.

(5) odvede všechna data volání

Přesměruje všechna data volání na určené číslo, pokud je telefon zaneprázdněný.

(6) zrušení přesměrování

Zrušte všechna přesměrování hovorů.

15.3.3 zrušení hovorů

S touto funkcí vy můžete omezit příchozí i odchozí volání. Pro aktivaci této služby musíte aktivovat síťový kód (v rámci mezinárodního volání)

Funkce zrušení hovorů obsahuje:

(1) zákaz odchozích volání

- Všechny hovory: zakáže všechny nechtěné odchozí hovory
- Mezinárodní hovory: zakáže všechny odchozí hovory mimo republiku
- Mezinárodní mimo zvolené destinace: uzavře všechny odchozí hovory mimo země, kterou si předem zvolíte

Pro každou volbu jsou dostupné následující operace:

- Aktivace: aktivujete zákaz odchozích volání. Kliknutím na "OK" vstoupíte do této funkce a budete vyzváni k uvedení hesla. To potvrďte a obrazovka vás vrátí do výsledku.
- Ukončit funkci: ukončíte funkci zakazu odchozích volání. Kliknutím na "OK" vstoupíte do této funkce a budete vyzváni k uvedení hesla. To potvrďte a obrazovka vás vrátí do výsledku.
- Dotaz: toto vám umožní prohlédnout stav zakázaných odchozích volání. Kliknutím na "OK" vstoupíte do funkce a obrazovka zobrazí aktuální stav.

(2) zákaz příchozích volání

Zakážete všechna nechtěná příchozí volání. Pokud tuto službu aktivujete, nebudete schopni přijmout všechna příchozí volání omezením poskytovatele síťových služeb. Postup je stejný jako výše uvedený.

(3)zrušení funkce

Toto zruší zákaz všech volání. Kliknutím na "OK" aktivujete funkci, budete vyzváni k uvedení hesla a dále instruováni v postupu.

(4)změna hesla

Takto můžete měnit přístupové heslo. Kliknutím na "OK" budete vyzváni k uvedení starého hesla, potom zadejte nové heslo a po vyzvání ho znovu potvrďte

Upozornění: Toto heslo můžete získat registrací u poskytovatele síťových služeb.

15.3.5 připomínka času volání

Zde si můžete nastavit připomenutí času potřebného volání.

15.3.6 doba hovoru

Tato funkce umožní zobrazit čas uskutečněných hovorů. Kliknutím na "OK" tuto funkci aktivujete nebo ukončíte

15.3.7 zobrazení ID

Jsou dostupné 3 volby: Určeno systémem, skrýt ID a odesílat ID. Tato funkce vám umožní ukázat nebo skrýt vaše telefonní číslo volanému účastníkovi.

15.3.8 automatické vytáčení

Tato funkce vám dovolí opětné vytočení telefonního čísla pokud se vám před tím nepodařilo spojit.

15.3.9 IP vytočí

Tato funkce vám umožní zadat předčísla při IP volání z vašeho telefonu. Máte možnost tří předčísels, která můžete upravovat a editovat. Po dokončení bude telefon předčísla vkládat za vás.

15.3.10 černá listina

S touto funkcí můžete zabránit nechtěným telefonátům. Uložte číslo, které chcete blokovat a aktivujte funkci „černé listiny“.

15.4 síťové nastavení

15.4.1 výběr sítě

Máte dvě možnosti: automatická a ruční volba. Automatickým výběrem bude váš telefon vyhledávat síť SIM karty sám, ruční volbou, volíte síť ručně.

15.4.2 preferované sítě

Vyberte preferovaného poskytovatele síťových služeb. Standardně si SIM karta sama nainstaluje svou aktuální. Před tímto úkonem se poraďte s poskytovatelem síťových služeb.

15.4.3 GPRS spojení

Určený GPRS síťový přenos spojení. Jsou dostupné dvě volby: stálé spojení a spojení v případě potřeby. Použijte klávesu vlevo dole na obrazovce pro přepínání mezi oběma režimy.

15.5 bezpečnostní nastavení

Bezpečnostní nastavení vám dovolí zakódovat které funkce z vašeho telefonu, čímž chráníte telefon i SIM kartu před zneužitím krádeží. Zadejte heslo, potvrďte „OK“ Zde modifikujte osobní identifikační číselný kód, PIN2 kód a telefonní blokovací kód.

15.5.1 uzamknutí SIM

S touto funkcí máte možnost uzamknout a odemknout vaši SIM kartu. Pro provedení této operace musíte znát heslo vaší SIM karty (nebo osobní identifikační číslo). Zadejte heslo a aktivujte nebo ukončete SIM zámek. Pokud je SIM zámek aktivovaný, budete vždy po zapnutí telefonu vyzváni k zadání heslo nebo osobního identifikačního čísla.

Upozornění: PIN je poskytnutý dodavatelem vaší SIM karty. Pokud nesprávně třikrát zadáte PIN, budete vyzváni k zadání PUK kódu. Při jeho špatném zadání musíte nechat odblokovat SIM kartu u poskytovatele síťových služeb.

15.5.2 uzamknutí telefonu

S touto funkcí je možno uzamknout telefon a při každém jeho zapnutí budete vyzváni k uvedení standardního hesla 1122.

15.5.3 uzamknutí dat

Datový zámek umožní ochranu vašich osobních dat, jako telefonní seznam a SMS zprávy. Pro vstup do této funkce musíte znát správné číselné heslo zámku. Po aktivaci, vyberte, které položky chcete chránit, klikněte na "OK" a uložte nastavení. Uzamčená data budou opět zobrazena po zadání číselného hesla zámku.

15.5.4 omezené vytáčení

Pokud je tato funkce podporovaná vaší SIM kartou, můžete definovat odchozí volání. Po aktivaci bude možno vytáčet pouze čísla uložená v telefonním seznamu. Pro tuto operaci musíte znát kód PIN2

Upozornění: Pokud jste zadali PIN2 heslo po zapnutí telefonu, nebudete je muset zadávat až do vypnutí přístroje. Pokud nechcete měnit fixaci číselníku, odejděte z nastavení a restartujte telefon.

15.5.5 zamezení volání (rodičovský zámek)

Pokud je tato funkce podporovaná vaší SIM kartou, můžete deaktivovat odchozí volání, takže potom bude možno z vašeho telefonu vytočit pouze tísňová volání. Pro tuto operaci potřebujete PIN2 kód.

15.5.6 změna hesla

S touto funkcí můžete snadno změnit osobní identifikační číslo, PIN2 a telefonní blokovací kód.

Upozornění: nezapomeňte nové heslo.

15.6 obnova továrního nastavení

Použijte v případě, pokud budete chtít režim telefonu navrátit do původního stavu továrního nastavení. Najděte tlačítko „obnova továrního nastavení“ klikněte a zadejte kód (standardní heslo je 1122). Restartujte váš telefon.

15.7 zvukové efekty

Vyberte si různá nastavení zvukových efektů.

15.8 uživatelské profily

Zde můžete zvolit různé způsoby příchozího volání v různých situacích. Máte možnost mnoha režimů, nastaven je univerzální režim (bez omezení funkcí)

Pro přechod na nový uživatelský profil použijte virtuální klávesy, vyberte požadovanou funkci, aktivujte příslušnou službu a potvrďte „OK“. Některé funkce vyžadují připojení sluchátka (rádio apod.)

V uživatelských profilech jsou dostupné tyto funkce:

- (1) nastavení vyzváněcího tónu: v osobním nastavení vyberte tón vyzvánění, tóny pro různé situace (zapnutí a vypnutí telefonu, SMS, MMS, příchozí hovory, ...). Můžete také stahovat vyzváněcí tóny online.
- (2) hlasitost: nastavte hlasitost pro vyzváněcí tóny a zvuk klávesnice. Máte možnost 7 stupňů hlasitosti.
- (3) druh vyzvánění: Můžete zvolit hlasité vyzvánění, vibrace i kombinace obou.
- (4) způsob vyzvánění: zvolte druh vyzvánění – tři možnosti
- (5) zvláštní tóny: oznámení varování, chyb, spojení se sítí, aktivace spojení
- (6) přijetí hovoru: můžete si nastavit přijetí příchozích hovorů stiskem kterékoli klávesy

16 archiv

Tato funkce vám umožní pracovat se soubory a složkami v paměti telefonu a na micro SD kartě.

16.1 práce se složkami

Operace dostupné v tomto telefonu:

Otevření: otevřete vybranou složku;

Vytvoření: vytvoříte novou složku v aktuální složce

Přejmenování: přejmenujete vybranou složku

Odstranění: vymažete vybranou složku a její obsah

Druh: třídíte soubory ve vybrané složce podle jména, typu souboru, času a velikosti

Upozornění: neodstraňujte složky existující ve vašem telefonu.

16.2 práce se soubory

Přehrávač: možnost přehrání zvukového souboru, MP4, 3GP a MP3 souborů;

Prohlížení: práce s obrázky

Odeslání: možnost mnoha voleb podle formátu souboru v seznamu

Detail: prohlížení detailních informací vybraného souboru

Kopírování: zkopírujete vybraný soubor do určené složky

Přesun: přesune vybraný soubor do určené složky

Odstranění: vymaže vybraný soubor;

Odstranění všeho: vymaže všechny soubory ve složce

Druh: třídít soubory v složce v různých nemovitostech;

Upozornění: pro různé formáty souboru jsou dostupné různé volby.

17 možnosti telefonu

Možnosti telefonu zahrnují: Angličtina (multitap ABC/základy), čísla, čínštinu a symboly (běžné symboly).

17.1 Pinyin – asi čínština – neupravuju text, pro Čechy asi nepodstatná funkce

• zHlavní operační kroky z Pinyinina

Vstoupit do dopisů Pinyinina: Vyberte cílový klíč k vkládejte slabiky;

Vyberte slabiku: užívat přepínací klíč k přepnout mezi slabikami a klikněte na vymažte klíč k vymazat poslední dopis slabiky;

Vyberte čínské slovo: užívat zanechal/pravý klíč k dostat všechny znaky se stejnou slabikou a spotřebovat /spodní klíč k švihnout stránku, klikněte na funkční klávesu nalevo vybrat (vybrat) cílové slovo.

Vybrané slovo asociací: toto zobrazí slova přidružená se slovem vy právě jste vstoupili, spotřebovat /spodní klíč k švihnout stránku a užívat zanechal/pravý klíč k vybrat si mezi kandidátskými slovy.

Editujte vložená slova: užívat zanechal/pravý klíč k pohybovat kurzorem vlevo a vpravo, spotřebovat /spodní klíč k pohybovat kurzorem nahoru a dolů, a užívejte vymazat klíč k vymazat slova.

Vypínač: V editujícím stavu, vy můžete kliknout na ikonu na spodní pravé straně obrazovky přejít na další vstupní metody.

17.2 ručně psaná zpráva

používejte k psaní pero, které je součástí telefonu.

17.3 anglický a numerický vstup

Vyberte si přímo anglická písmena nebo čísla.

18 pokyny pro údržbu

18.1 pokyny pro údržbu telefonu

Seznamte se s pokyny pro údržbu vašeho telefonu, čímž můžete výrazně prodloužit jeho životnost.

- Mějte telefon a jeho doplňky z dosahu dětí
- Mějte váš telefon suchý. Dešťová voda, vlhkost a další kapaliny obsahují minerály, které mohou způsobit korozi telefonních obvodů.
- Chraňte telefon před špínou, odstraňujte pravidelně prach.
- Vyvarujte se prostředí vysokých i nízkých teplot, které mohou poškodit elektronické součástky a baterii nebo zdeformují díly z plastu.
- Nezkoušejte otevřít váš telefon, neodborná manipulace může vést k poškození.
- Vyvarujte se pádům, nárazům, vibracím, které mohou způsobit poškození vnitřních obvodů
- Nečistěte telefon chemickými kapalinami nebo saponátem. Použijte mírně navlhčený hadřík pro údržbu.
- Užívejte jen originální doplňky doporučené výrobcem.
- V případě poruchy kontaktujte profesionálního opraváře. Možnosti odstranitelných závad:

závada	Možná příčina	Řešení
Slabý signál	Jste v suterénu nebo za nějakou překážkou	Zkuste vyjít do volného prostoru
Nemožnost spojení	Zahlcené spojení operátora	Volejte mimo špičku
	Jste z dosahu vysílače	Najděte nejbližší vysílač
Špatný signál	Šum nebo zvuky v pozadí hovoru	Zavěste a znovu vytočte, vyberte si lepší linku
Baterie signalizuje vybití	V slabě pokrytých místech	Vypněte telefon v těchto lokalitách – ušetříte baterii
Pokles výkonu baterie	Dochází její životnost, připojování v místech se slabým signálem	Vyměňte baterii (trojnásobným úplným vybitím životnost prodloužíte)
Nefunkčnost SIM karty	SIM karta je-poškozená, špatně nainstalovaná, zanešená	Znovu ji nainstalujte, očistěte kontakty

Žádný signál	Poškozená SIM karta, oblast bez signálu	Kontaktujte provozovatele síťových služeb
Nelze poslat SMS	Selhání sítě nebo připojení k této službě	Kontaktujte provozovatele síťových služeb
Nemožnost vytočení nebo přijetí hovoru	Blokovaný číselník	Ukončete funkci přednastavených volání
Zadání špatného PIN	3 krát jste zadali špatný PIN	Kontaktujte provozovatele síťových služeb
Selhání nabíjení baterie, nefunkční displej	Poškozená baterie nebo nabíječka, nízká nebo vysoká teplota okolí, vadný spoj, blízké vybití baterie	Zajistěte si novou baterii nebo nabíječku, přejděte do klimaticky vhodnějšího prostředí, zkontrolujte a očistěte kontaktní spoj, nabíjejte déle
Neschopnost přijímat další data	Plné uložení (tel. nebo karta)	Vymažte některá data
Nemožnost nastavení sítě	Nepodporuje tuto funkci	Kontaktujte provozovatele síťových služeb

18.2 údržba baterie

Nová baterie by měla podstoupit 2 až 3 cykly úplného vybití za účelem dosažení optimálního výkonu.

Baterii lze dobít stokrát, ale čím bude počet nabití vyšší, tím bude také klesat její výkon. Pokud se neúnosně sníží výkonnost baterie, musíte ji vyměnit za novou.

Odpojte napáječku ze sítě, pokud nenabíjíte baterii. Nemějte baterii v nabíječce více než týden, jinak se rychle sníží její účinnost.

Baterii vyměňujte zásadně při vypnutém telefonu. Nezkoušejte vkládat jiné baterie, než jsou dodávány s telefonem. Před vybitím baterie vás telefon na tuto skutečnost akusticky upozorní a o několik minut se vypne.

Doporučujeme po 18-ti měsících vyměnit baterii a starou recyklovat dle místních předpisů.

18.3 pomoc

Pokud se telefon porouchá, svěřte opravu pouze autorizovanému servisu, případně kontaktujte poskytovatele síťových služeb.

Dodatek

Dodatek 1: Technické termíny:

GSM: Globální systém pro mobilní telekomunikaci.

SIM: nosič dat a spojení s operačním systémem

SMS: Krátká psaná zpráva

PIN: číslo dodané s vaší SIM kartou; heslo SIM karty; SIM karta bude zablokována, pokud zadáte třikrát špatný PIN kód.

PUK: Osobní uvolňovací heslo dodané s vaší SIM kartou, lze s ním odblokovat SIM kartu po trojnásobném špatném zadání PIN kódu

PIN2: Číslo 2 poskytnuté vaším poskytovatelem síťových služeb pro zvláštní funkce jako přednastavení zvláštních služeb

PUK2: Osobní uvolňovací heslo dodané s vaší SIM kartou, lze s ním odblokovat nebo modifikovat PIN2.

IMEI: Mezinárodní identita telefonu, každý mobilní telefon má jedinečný odpovídající 15-ti místný číslíkový IMEI kód.

Dodatek 2: Technické parametry:

Váha: 111g (s baterií)

Dimenze: 115mm • ~60.5mm • ~11.5mm

Standardní baterie: Lithium 3.7V 1200mAh

Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 160 - 280 hodiny*

Čas hovoru: 210 – 300 minut*

Obrazovka: dotykový TFT LCD displej 240x320 pixel

Podpora sítí: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS 1900MHz

*pohotovostní režim i čas hovoru podléhá aktuálním podmínkám a síťové službě.